

**Bedienungsanleitung ► FEISOL CT-3301, CT-3401, CT-3402****A. Halterungen und Mittelsäulen Montage**

Für den Austausch von Halterungen (Kugelkopf / Mittelsäule) auf dem Stativ, schrauben Sie die drei Madenschrauben an der Seite des Hauptrahmens mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel auf (siehe Bild), setzen Sie die gewünschte Halterung ein und ziehen Sie die drei Madenschrauben an. Um mögliche Schäden an den Schrauben oder Stativ zu vermeiden, bitte nicht zu feste anziehen.

**B. Beinjustierung**

Setzen Sie die beiden Sechskant-Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten) an die beiden Schrauben an (siehe Bild) und ziehen Sie fest oder lösen Sie auf die gewünschte Justierung, durch drehen der Schraubenschlüssel in entgegengesetzter Richtungen.



### C. Beinauszüge

Um ein Bein auszufahren, drehen Sie den Drehverschluss etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Hinweis: Wenn der Drehverschluss zu weit gedreht wird, kann das Beinsegment herausfallen und die Kompressionsringe können verloren gehen oder beschädigt werden.

Zum feststellen der Beinsegmente, drehen Sie den Drehverschluss ungefähr eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn. Bitte nicht zu feste anziehen.



### D. Gewichthaken Montage

Um dem Stativ bei Wind mehr Stabilität zu verleihen, ist ein Stativhaken beiliegend, so das schwere Gegenstände (Rucksack, Gewicht Taschen), an dem Stativ befestigt werden können. Der Haken kann auf die Unterseite der Montageplatte verschraubt werden (siehe Bild).



### E. Kugelkopf (optional) Montage

Bei der Verwendung der Montageplatte (vorinstalliert), schrauben Sie den Kugelkopf auf die Befestigungsschraube durch drehen des Kugelkopfes im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Bitte nicht zu fest anziehen.

Bei der Verwendung einer Mittelsäule bitte sicherstellen, dass die Mittelsäule gut fixiert ist! Schrauben Sie den Kugelkopf auf die Befestigungsschraube durch drehen des Kugelkopfes im Uhrzeigersinn (siehe Bild). Bitte nicht zu fest anziehen.



## F. Spike (optional) Montage

Entfernen Sie die Gummikappen am Ende der Beine durch drehen und abziehen – sie sind sehr eng sitzend, um ein Verlieren aus Versehen zu vermeiden. Nachdem sie entfernt wurden erscheint ein Gewinde unten im Bein, in die lange oder kurze Spikes geschraubt werden können (für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen, bitte die Gummikappen wieder verwenden).



Bitte beachten Sie, dass Schäden bei Ihrem Stativ an Carbon-Segmenten oder Aluminiumteile auftreten können, wenn es fallen gelassen wird, gequetscht wird oder überlastet ist. Bitte mit Sorgfalt behandeln, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.