

Bedienungsanleitung ► FEISOL CT-3441S, CT-3441SB, CT-3441T**A. Mittelsäulenbedienung**

Um die vorinstallierte Mittelsäule nach oben auszufahren, lösen Sie bitte den Drehverschluss direkt über dem Haupttrahmen (siehe Bild), indem Sie den Drehverschluss eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Nachdem Sie die Mittelsäule auf die gewünschte Höhe ausgefahren haben, drehen Sie den Drehverschluss im Uhrzeigersinn fest.



Für zusätzliche Höhe (nur für CT-3441S und CT-3441SB) gibt es ein teleskopierbares zweites Mittelsäulensegment, das durch drehen des oberen Drehverschlusses direkt unter dem Ende des unteren Mittelsäulenelementes befindet (siehe Bild). Eine halbe Drehung gegen den Uhrzeigersinn reicht zum lösen und fixieren mit dem Drehverschluss. Bitte nicht zu fest anziehen.



B. Beinjustierung

Setzen Sie die beiden Sechskant-Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten) an die beiden Schrauben an (siehe Bild) und ziehen Sie fest oder lösen Sie auf die gewünschte Justierung , durch drehen der Schraubenschlüssel in entgegengesetzter Richtungen.



C. Beinauszüge

Um ein Bein auszufahren, drehen Sie den Drehverschluss etwa eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Hinweis: Wenn der Drehverschluss zu weit gedreht wird, kann das Beinsegment herausfallen und die Kompressionsringe können verloren gehen oder beschädigt werden.

Zum feststellen der Beinsegmente, drehen Sie den Drehverschluss ungefähr eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn. Bitte nicht zu fest anziehen.



D. Gewichthaken Montage

Um dem Stativ bei Wind mehr Stabilität zu verleihen, ist ein Stativhaken beiliegend, so das schwere Gegenstände (Rucksack, Gewicht Taschen), an dem Stativ befestigt werden können. Der Haken kann auf die Unterseite der Montageplatte verschraubt werden (siehe Bild).



E. Kugelkopf (optional) Montage

Sicherzustellen, dass die Mittelsäule sicher festgestellt ist, schrauben Sie den Kugelkopf auf die Befestigungsschraube durch drehen des Kugelkopfes im Uhrzeigersinn (siehe Bild). Bitte nicht zu feste anziehen. Hinweis: Die CT-3441SB Modelle verfügen über einen vorinstallierten Kugelkopf.



F. Spike (optional) Montage

Entfernen Sie die Gummikappen am Ende der Beine durch drehen und abziehen – sie sind sehr eng sitzend, um ein Verlieren zu vermeiden. Nachdem sie entfernt wurden erscheint ein Gewinde unten im Bein, in die lange oder kurze Spikes geschraubt werden können (für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen, bitte die Gummikappen wieder verwenden).



G. kurze Mittelsäule (optional) Montage

Zum Austausch der Mittelsäule, schrauben Sie die Platte an der Unterseite der Mittelsäule durch drehen gegen den Uhrzeigersinn ab(siehe Bild). Als nächstes entsperren Sie den Drehverschluss von der Mittelsäule, indem Sie den Drehverschluss mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewegen und ziehen Sie die Mittelsäule aus der Halterung.

Nach dem abschrauben der Bodenplatte der kurzen Mittelsäule , schieben Sie die kurze Mittelsäule in die Fassung und schrauben Sie die Bodenplatte wieder an die Mittelsäule.



Bitte beachten Sie, dass Schäden bei Ihrem Stativ an Carbon-Segmenten oder Aluminiumteile auftreten können, wenn es fallen gelassen wird, gequetscht wird oder überlastet ist. Bitte mit Sorgfalt behandeln, um solche Vorkommnisse zu vermeiden.